Informationsblatt (nichtöffentlich)

Hochwasser in Laubegast

Alle Angaben beziehen sich auf den Pegel Dresden und unterliegen situationsbedingten Schwankungen. Alle Angaben ohne Gewähr, siehe auch am Ende des Blattes.

Ihre Wohnung befindet sich in einem Überflutungsgebiet!

Vorbereitung auf Extremhochwasser (Warnstufe 4 = Pegel Dresden 7m)

- Stellen Sie sich auf eine Evakuierung ein.
- Packen Sie einen Koffer mit den wichtigsten Dokumenten und witterungsgerechter Bekleidung für eine Woche, Gummistiefel gehören zur Grundausstattung.
- Sicher ist Ihr Fahrzeug nur außerhalb von Laubegast, ab 8,25m gibt es keine Möglichkeit aus Laubegast heraus zu fahren.
- Beräumen Sie den Keller.
- Gegenstände die im Wasser waren, sind unbrauchbar. Möbel schwimmen auf und kippen!
- Kontakt mit Wasser vermeiden (enthält Keime, Vieren, Gifte, Öle usw.)
- Schutzleidung benutzen.
- Informieren Sie sich rechtzeitig, der Einsatz von Sirenen ist unwahrscheinlich.
- Medien werden abgestellt, Festnetz- und Mobiltelefone sind nicht nutzbar.

Grundwasser (Messstellen im Themenstadtplan)

- Grundwasser dringt vor dem Hochwasser in die Keller ein.
- Die Grundwassermessstellen in Laubegast sind nicht für alle Gebiete repräsentativ.
- Ab einem Pegel von ca. 8,00m ist gesamt Laubegast von Grundwassereinbrüchen betroffen.

Straßensperrungen (Erfahrungswerte 2002, 2006 und 2013):

Pegel 7,40m - Sperrung Alttolkewitz
Pegel 7,50m - Sperrung Lockwitzbachbrücke
Pegel 8,00m - Sperrung Salzburger Straße,
bei gleichzeitigem Hochwassers des Flutgrabens (Lockwitzbach) sind frühere Sperrungen durch Überlaufen des Grabens möglich
Pegel 8,25 m - Sperrung Leubener Str.
Durch Sandsackverbau können die Werte geringfügig verändert werden.



Bei einem Pegel von ca. 8,25m wird Laubegast zur Insel.
Alle Fahrzeuge vorher aus Laubegast heraus fahren!

Straßenbahn, Bus und Fähren

Pegel 5,00m	Einstellung Dresdner Fähren außer Laubegast, wird bis ca. 5,50m betrieben (bei günstigen Pegelprognosen)
Pegel 7,20m	Einstellung Straßenbahn (Sperrung Alttolkewitz) ggf. Ersatzverkehr über Dobritz
Pegel 8,00m	Einstellung Bus Linie 86 (frühere Einstellung oder Umleitung möglich, wenn der Flutgraben die Salzburger Str. überflutet)



Erläuterung

Höhenangaben

Minimalwert: bei 112 m (Laubegaster Ufer)
Maximalwert bei 117 m (Bereich Schiffswerft)
Die Höhen von Laubegast bewegen sich überwiegend zwischen 113,0 m (Pegel 7,60m) und 114,5 m (Pegel 9,10 m)

Ausgewählte Punkte mit Höhe und theoretischem Pegel für die Überflutung

Punkt	Höhe in m	Pegel
Rudolf-Zwintscher-Str./Laubegaster Ufer	111,90	6,50 m
Oberkante Fahrradbügel unterhalb von Haus 25		6,00 m
Österreicher Str./Altlaubegast	113,00	7,60 m
Salzburger-/Troppauer Str.	113,40	8,00 m
Kirchplatz	114,00	8,60 m
Salzburger-/Österreicher Str.	114,10	8,70 m
Dohnathstr. Schulgelände mittlere Höhe	114,00	
Grundwassermessstelle Geländehöhe ca.	114,00	
Brünner Straße (Schachtdeckel Straße vor Hotel)	114,22	
Brünner Straße (am Gebäude)	112,56	
Mitteltännicht/Azaleenweg	114,20	8,80 m
Salzburger Str.-/Mitteltännicht	114,35	8,95 m
Salzburger-/Steirische Str.	114,40	9,00 m
Steirische Str./Eisenstätter Weg	114,56	9,00 m
Steirische Str./Eisenstätter Weg, im Garagenhof	112,80	
Steirische Str./Leubener Str.	114,40	9,00 m
Kronstädter Platz/Rudolf-Zwintscher- Str.	114,60	9,20 m
Berchtesgadner-/Steirische Str.	114,60	9,20 m
Laibacher-/Gasteiner Str.	116,60	11,20 m

Achtung die Höhenangaben beziehen sich auf die aufgeschütteten Straßen, Gebäude stehen zum Teil erheblich tiefer!

Orientierungswerte für Überflutungsgefahr

Pegel 6,50 m	->	Teilüberflutung Laubegaster Ufer
Pegel 7,00 m	->	Überflutung Laubegaster Ufer
Pegel 8,00 m	->	Elbe bis in Höhe Troppauer Str. (Senken laufen eher voll!)
Pegel 8,00 m	->	Senken im westlichen Laubegast füllen sich mit Grundwasser, Grundwasser dringt in die Keller ein
Pegel 8,50 m	->	Elbe bis Burgenlandstraße
Pegel 9,20 m	->	Elbe bis Steirische Str.

Starkregen

Der Themenstadtplan zeigt überflutungsgefährdete Gebiete.



Thema: Umwelt, Hochwasser & Starkregen, Starkregen wählen.

Gleichzeitiger Starkregen im Erzgebirge und Elbehochwasser verschärft die Situation erheblich. Straßen durch den Elbarm können zusätzlich gesperrt sein.

Die drei Einzugsbereiche der Elbe in Tschechien (für Mobilgeräte optimiert)

Erzgebirge | Böhmerwald/Moldau | Riesengebirge

Übersicht wichtiger Informationsquellen

- Laubegast-online (https://laubegast-online.de)
- Hochwasser! Was tun? (https://laubegast-online.de/seite92.htm)
- Informationsblatt der LH - Hochwasser Bürgerinformation
- Sirenensignale
- Bürgertelefon in Notfällen (0351) 488 76 66
- Pegel in Tschechien: (http://www.pla.cz/portal/sap/de/)



Ansagedienste:	Hochwasserwarnungen	(0351) 79994 100
	Pegel Dresden	(0351) 19429

Auf dem Themenstadtplan der Landeshauptstadt (http://stadtplan.dresden.de) oder in den

3D - Hochwasserthemen finden Sie alle wichtigen Informationen zu Hoch- und Grundwasser.



App‘s

Die kostenfreie App "Meine Pegel" sollte jeder Laubegaster auf dem Handy haben. Diese bietet vordefinierbare Grenzwerte und Prognosen für mehrere Tage.

Wichtige App‘s rechtzeitig installieren und einrichten!

Dies ist ein unverbindliches Informationsblatt. Alle Angaben beruhen auf Erfahrungswerten der Jahre 2002, 2006 und 2013 und können sich bei anderen Rahmenbedingungen verändern.

Nutzung des Informationsblattes auf eigenes Risiko.

Letzte Korrektur: 21.10.2026